
NÁVOD

Filtr Lokni PFAS



Filtr Lokni PFAS splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

www.lokni.cz

Filtr Lokni PFAS

Inovativní filtr pro pokročilou úpravu vody je kombinací aktivního uhlí a vláknité matrice. Díky špičkové technologii efektivně odstraňuje věčné chemikálie (PFAS), těžké kovy včetně olova, chlór, pachy/chutě, mikroplasty i mikroskopické parazity. S přesností filtrace až 0,2 mikronu získáte vždy čistou a chutnější vodu.

Technické údaje

Optimální průtok	5,6 litru/min
Kapacita filtru	3 700 l
Provozní tlak	0,7–8,4 baru
Určeno pro teplotu vody	2–37 °C
Interval výměny filtru	každých 6 měsíců, při dosažení kapacity nebo při snížení jeho průtoku

Filtr odstraňuje

 Věčné chemikálie	 Nečistoty a pachy/chutě	 Rezidua léčiv	 Hormonálně aktivní látky	 Pesticidy	 Mikroplasty
 Chlór	 BPA Z a PAHs	 Nežádoucí bakterie	 Těžké kovy (olovo atd.)	 Mikroskopické parazity	

Jak vyměnit filtr?

- › Vypněte přívod vody (ventil s odbočkou).
- › Odočte vodu z vodovodní baterie, abyste uvolnili tlak.
- › Uchopte pevně box Lokni Ultimate i filtr. Zatlačte filtr směrem nahoru proti boxu a pomalu jím otočte doleva o ¼ otáčky, dokud se otáčení nezastaví.
- › Vytáhněte filtr z hlavice ven směrem dolů.
- › Vložte nový filtr do hlavice v boxu Lokni Ultimate. Zatlačte ho proti hlavici a otáčejte filtrem doprava tak dlouho, dokud se otáčení nezastaví (o ¼ otáčky). Plastová křídelka na hrdle filtru musí správně zapadnout do hlavice. Pootočením o ¼ otáčky se filtr zajistí a nevypadne. Zkontrolujte vizuálně, že je filtr správně nasazen.
- › Otevřete přívod vody (ventil s odbočkou).
- › Máte-li hotovo, nový filtr nechte proplachovat alespoň 5 minut plným proudem.
- › Filtr vyměňujte každých 6 měsíců nebo při dosažení jeho limitní kapacity.

Jak o filtr pečovat?

- › Stagnace může negativně ovlivnit filtrovanou vodu z mikrobiologického hlediska natolik, že může vykazovat vlastnosti, které nejsou normově v pořádku. O filtr je tedy nutné se dobře starat a proplachovat ho, především po delší době nepoužívání.
- › Doporučujeme filtr pravidelně proplachovat (alespoň 1× týdně) po dobu 1–2 minut, a to například vždy po víkendu, pokud jste nebyli doma a filtr se nepoužíval.
- › Aby byla voda z filtrační sady co nejkvalitnější, doporučujeme po delší stagnaci vodu z domovního potrubí odtočit například standardní dřezovou baterií a je-li již voda chladná, propláchnout ještě filtr Lokni alespoň 1–2 litry vody.

Důležité informace



- › Filtr Filtr Lokni PFAS splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.
- › Skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla a vlhkosti.
- › Pokud jste filtr nepoužili déle než 48 hodin, před dalším napitím ho propláchněte.
- › Tvrdost vody vyšší než 3 mmol/l může mít negativní vliv na životnost filtru.
- › Látky, které umí filtr z vody odstranit, se nemusí ve vaší vodě nacházet.
- › Filtr se aktivuje sundáním černého uzávěru.
- › Po zapojení pečlivě zkontrolujte těsnost všech spojů. Při jakémkoli úniku nebo úkapu dané místo přetěsněte, dotáhněte nebo jinak opravte, při jakémkoli nejistotě si zavolejte odbornou pomoc.

Zašlete svůj použitý filtr přes Zásilkovnu postaráme se o jeho ekologickou likvidaci

- › Nabízíme možnost vrátit nám zdarma použité filtry přes naši službu zpětného odběru prostřednictvím Zásilkovny.
- › **! DŮLEŽITÉ:** Plastovou čepičku filtru, kterou jste sejmuli při jeho instalaci, si ponechte pro případ zpětného zaslání filtru. Bez této čepičky by nešlo filtr zaslat zpět, protože by z něj cestou mohla vytékat zbytková voda.
- › Stačí následovat jednoduché kroky:
 - Nechte filtr 24 hodin odkapat, připevněte na něj čepičku a zabalte ho do vhodného obalu.
 - Odnešte svůj připravený filtr na libovolnou nejbližší pobočku Zásilkovny.
 - Obsluze ukažte unikátní kód, nic neplatíte. (Kód naleznete v e-mailu, kterým vám připomeneme, že se blíží čas výměny vašeho filtru.)
 - O zbytek se postaráme my.

Děkujeme, že vám na udržitelnosti a ochraně životního prostředí záleží stejně jako nám.



Dovozce/prodejce:

Lokni s.r.o., Vratislavova 4/27, 128 00, Praha 2

T: +420 725 122 310 · E: info@lokni.cz · www.lokni.cz

E-shop: www.lokni-shop.cz

